

Auswechseln eines Standklosetts

Material:

Standklosett Duo Farbe Weiss
2 Linsenkopfschrauben 6x80 mm
Ablaufanschluss-Set Geberit
Spülkasten Geberit
 Wasseranschluss seitlich links
 Zweimengenbetätigung
Verchromtes Kupferrohr
Klosettsitz

Werkzeug:

Rollgabelschlüssel
Schraubenzieher Kreuz und Schlitz
Wasserwaage
Handsäge
Feile
Lappen
CU - Rohrabschneider

Arbeitsvorgang:

1. Eckventil schliessen
2. Spülkasten entleeren
3. Altes Kupferrohr demontieren
4. Alter Spülkasten demontieren



5. Altes Klosett demontieren



Wenn die Schrauben beim Klosett nicht mehr zu lösen sind, zerschlägt man den Rand und entfernt die Schrauben nachträglich

6. Ablaufanschluss Set montieren



7. Neues Standklosett montieren und auf Dichtheit des Ablaufs prüfen
8. Wenn der Ablauf dicht ist, Löcher anzeichnen, bohren und das Klosett anschrauben



9. Neuer Spülkasten montieren und auf die Dichtheit prüfen



Spülkasten



Befestigung



Dichtung

10. Neues Kupferrohr montieren

11. Klosettsitz montieren



12. Aufräumen und alles sauber putzen

13. Silikon Fuge noch machen, nun bin ich fertig

Hier noch der Vergleich

vorher



nachher

