

# Waschtisch Montage

Beim Waschtisch montieren werden zuerst die Löcher angezeichnet, damit danach der Waschtisch auf 85cm. Oberkante ist. Danach werden die Löcher gebohrt, und die Stockschrauben eingeschraubt so dass die Muttern noch angezogen werden können.

Beim Bohren ist es wichtig dass man Anfang ohne Schlag bohrt sonst könnte es die Platten spalten! Auch schauen dass man nicht in eine Leitung bohrt (Storm, Wasser, usw.)

Dann wird die Ausgleichsmasse an den Waschtisch gestrichen und gleichmässig verteilt. Danach wird der Waschtisch abwechselungsweise angezogen. Dann wird die Ausgleichsmasse oder der Fugenzement der um den Waschtisch herum ist abgezogen und gut verstrichen damit eine gleichmässige Fuge ist. Kupferrohr an Eckventile anschliessen und den Rohrbogensiphon montieren. Dann den Waschtisch mit Wasser füllen und schauen ob alles dicht ist.

