

## Waschtisch Montage

Als erstes musste ich die Schraubenlöcher anzeichnen. Ein Waschtisch muss auf einer Höhe von 85cm angebracht werden. Dazu benötigt man Bleistift, Wasserwaage und Schwedenmeter. Wenn die Löcher mit der Bohrmaschine gebohrt sind (10mm) und die Dübel in den Löchern sind kann man den Waschtisch aufhängen. Wenn der Waschtisch hängt muss man mit der Wasserwaage nach kontrollieren ob alles noch im Blei ist.



Jetzt kann der dafür vorgesehene Stutzen an die Wand gehalten werden und die letzte Schraube angezeichnet und gebohrt werden. Jetzt kann man die Armatur montieren. Wenn das getan ist muss man noch den Ablauf anschließen. Der Ablauf wird aus schwarzem Polyethylenrohr gemacht wird. Wenn alles gemacht ist wird der Ablauf in die Steckmuffe die einbetoniert ist hinein gesteckt. Dann noch den Ablauf am Waschtisch anschließen und schon ist ein Waschtisch montiert.

