

Montage einer Küchenarmatur

Als erstens steckt man der Mischer ins Vorgebohrte loch, dann nimmt man die grosse Unterlagsscheibe und die Mutter und schraubt den Mischer von unten an, bis er sich nicht mehr bewegt. Natürlich darf man die Dichtung unter dem Mischer nicht vergessen, die ist dazu da, dass das Wasser nicht ins Küchenschäftli läuft. Die 2 Panzerschläuche werden an die zwei Eckventile geschraubt, zuerst überprüft ob bei beiden Panzerschläuchen die Dichtungen drin sind! Wenn ja dann muss man sie jetzt an den Eckventilen anschrauben, Kaltwasser auf Kaltwasser und Warmwasser auf Warmwasser. Die Panzerschläuche sind meistens mit blau und rot gekennzeichnet. Wenn sie montiert sind kann man sie anlassen und wenn der Ablauf schon montiert ist Testen!

Achtung: Beim anziehen der Überwurfmutter bei Kaltwasser+ Warmwasser Die Panzerschläuchen nicht verdrehen. Mit Kleiner Rohrzanze leicht entgegenhalten.

