

Pe-Scheissen

1. Winkelrechte Rohre Formstücke ohne Druck an Spiegel erwärmen.



2. Rohr erwärmen bis eine Wulst von $\frac{1}{3}$ Wandstärke entstanden ist.

3. Angewärmte Enden der Rohre einige sec zusammen halten ohne Druck

3. Rohrstücke zusammen pressen bis die Naht ausgekühlt ist (Fingernageltest)



Gute Schweissnaht



Schlechte Schweissnaht