

## Geberit Up – Spülkasten

Material:

Geberit

Pexrohr

Pexwerkzeug

Schrauben

Gipsplatten

Schweisspiegel

Akkubohrmaschine

Up – Spülkasten (Mit Zubehör)

Div. Werkzeuge

Wir haben am Anfang alles ausgemessen, vorgebohrt, den Spülkasten hingestellt und an den „Füssen“ angeschraubt.



Nun schraubt man die dazugehörigen Gewindestäbe in die passenden Löcher und stülpt Gummiröhrchen, die als Schutz dienen, über die Stäbe. Jetzt verbindet man die Geberitleitung mit dem Spülkasten. Das Ende der Leitung wird an den Kasten mit einer speziellen Vorrichtung (Bild) angeklemt.



Das Geberitrohr verschliesst man mit einem gelben Deckel, damit kein Schmutz ins Rohr kann.



Jetzt verbindet man den Spülkasten mit dem Pexrohr. Am hinteren Teil des Kastens hat es eine Öffnung damit man das Pex anschliessen kann. Wenn ich alles fertig habe, packe ich den gesamten Spülkasten mit Gipsplatten ein. Es dient zur Isolation.



Wen der Spülkasten mit Plättli überzogen ist, kommt schlussendlich noch die Toilette und die Spültaste hin.

