

Montage einer Duschentrennwand

1. Zu Beginn werden die Bohrlöcher an der Wand angezeichnet. Am besten geht das, indem man das Anschlussprofil bereits in die spätere Position ausrichtet und mit einem Bleistift an den nachfolgend gezeigten Stellen eine feine Markierung macht.

○ Hier anzeichnen.

---> Abstand von aussen der Wanne bis Beginn der Trennwand gemäss Plan.



2. Anschliessend kann gebohrt und das Profil angezogen werden, Die Bohrgrösse ist bei jedem Trennwandtyp verschieden, oftmals mit einem 6er oder 8er Bohrer.



Schrauben zur Befestigung

3.

Jetzt kann die Trennwand ans Profil geschoben, ausgerichtet und an dem Profil befestigt werden. (Befestigung je nach Trennwand). Bei dieser Trennwand wurden zur Befestigung einige kleine Schrauben durch Trennwand und Profil gegeben.



Wichtig: Die Trennwand muss so ausgerichtet sein, dass sie an keiner Stelle Wasser durchlässt. Sonst könnte es grössere Schäden geben.

4.

Die Plastikabdeckungen, welche die Schrauben verdecken und die Trennwand optisch verschönern, können nun angebracht werden.

5.

Zum Schluss wird die Trennwand noch mit einer Silikon-Fuge versehen. Dies garantiert 100% Dichtheit.



Fertige Trennwand:



Rufer Mischa