

Duschewanne setzen

In unserer Firma setzen wir die Duschewannen fast nur noch mit Porestakörper. Ich finde es zwar Zeitaufwändiger aber noch eine schöne arbeit.

Was braucht es: Porestakörper,
Sifon,
Montageschaum,

1. Zuerst muss man den Porestakörper einmal dort hinlegen wo später auch die Besitzer duschen wollen.
2. Der Weg des Ablauf muss man ausschneiden, weil die Duschewanne sonst auf dem Sifon aufliegen würde und das geht nicht.
3. Wenn das gemacht ist, kann man den Sifon messen und montieren.
4. Jetzt geht's ans Schäumen. Den Porestakörper an der Bodenseite gut einschäumen. Vorsicht auf die Hände oder Kleider, kriegt man fast nicht mehr ab.

5. Den Körper jetzt schön richten und mit der Wasserwaage jetzt schon kontrollieren. Warum das schon jetzt? Weil es beim schritt 7 wichtig ist das sie gut sitzt und schön im Blei ist.

6. Wieder eine Dose Montageschaum öffnen und gut Schütteln. Jetzt den Körper wieder einschäumen dort wo die Dusche drauf kommt. Auf gar keinen Fall muss man sparsam mit dem Montageschaum umgehen!

7. Vorsichtig kann man jetzt die Duschewanne auf den Porestakörper legen. Wichtig dabei ist das der Gummi von dem Sifon nicht verrutscht sonst ist es am ende nicht dicht. Und wieder schauen ob sie im Blei ist.



8. Und zum Schluss sollte man noch eine Dichtungsprobe machen indem man einen Kessel Wasser hinein schüttet.



**Der Weg des Sifon
Wurde ausgeschnitten.**

Montageschaum