

# Montage WC „Moderna UP“



**Als erstes müssen die Traggewindeschrauben für das WC Moderna UP auf ca. 6cm hineingeschraubt werden. Kann man die Schrauben nicht genug weit eindrehen, müssen sie abgeschnitten werden. (Ich empfehle dazu die Eisensäge und nicht die Trennscheibe...)**



**Ist dies geschehen, kann man den gelben und schwarzen Deckel entfernen und das Entwässerungsanschlussstück und das Wassereinlaufstück wandseitig hineinstecken. Danach wird mit dem gelben Chinamarker vorderkant Plättli auf beide Anschlussstücke einen Strich gemacht. Anschliessend werden beide Anschlussstücke beim WC hineingesteckt. Nun wird die Differenz zwischen den beiden Strichen gemessen und dann mit dem Rohrabschneider Abgeschnitten.**



**Die beiden Anschlussstücke haben nun die richtige Länge und werden jetzt mit der Raspelfeile angeschrägt. Danach werden die beiden Stücke wandseitig hineingesteckt und die Schallschutzmatte wird über die beiden Anschlussstücke gezogen.**



**Ist alles so gemacht worden kann nun die WC Schüssel montiert werden. Wichtig ist, dass die Schüssel schön waagrecht montiert wird.**



**Als letztes wird nun der WC Deckel montiert und die überlappende Schallschutzmatte mit dem Japanmesser entfernt. Zeit für die Montage ca. 15min.**

