

Arbeitsbucheintrag Nr.9

von Lars Schmid

Waschtischmontage auf ein Unterbau

Werkzeug: Akubohrmaschine, Meter, Bleistift, Wasserwage, Schraubenzieher, Silikonpistole

1. Zuerst lasen wir die Montageanleitung durch. Aber die half uns nicht wirklich weiter. So gingen wir ans Werk.

2. Dann habe ich zuerst noch die Eckventile eingedreht

3. Ich zeichnete die Halterungen für den Unterbau an, bohrte die Löcher und befestigte dann die Halterungen



Halterungen

4. Ich brachte an der Rückseite des Unterbaus noch Schallschutzstreifen an.



5. Danach haben wir das Möbel eingehängt und ausgerichtet.



Verstellerschrauben

6. Wir kontrollierten alle Masse bevor dann der Waschtisch auf den Unterbau geklebt wird



Den Anschluss für den Waschtisch war gleich wie bei einem herkömmlichen Waschtisch.