

SudoFIT Montage

1. Kupfer- oder Edelstahlrohr mit einem Rohrabschneider oder einer feinzahnigen Säge ablängen.



2. Rohr innen und aussen sorgfältig entgraten, damit der O-Ring nicht verletzt wird..



3. **Weiche** Kupferrohre innen und aussen kalibrieren.

4. Unbedingt Einstecktiefe mit Universalwerkzeug markieren, oder Einstecktiefe messen und am Rohr anzeichnen.



5. Fitting vor dem Einstecken innen auf Sauberkeit und korrekten Sitz des O-Ringes optisch überprüfen. Rohr unter leichtem Drehen einstecken, bis es den Anschlag bzw. die Markierung erreicht hat.

Ziehen Sie am Rohr, um zu überprüfen, ob die Verbindung fest ist.

