

SudoFIT Demontage

1. Kunststoff-Hülse mit Werkzeug durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn lösen.



2. Roten Kunststoffring der jeweiligen Dimension (mit Konus gegen den Fitting) zwischen Fitting und gelöster Kunststoff-Hülse über das Rohr stülpen.



3. Kunststoff-Hülse bis zum Anschlag anziehen.



4. Fitting kann ab dem Rohr gezogen werden. Roten Kunststoff-Ring wieder entfernen.



ACHTUNG:

Nach dem Lösen der Verbindung roten Kunststoff-Ring wieder aus dem Fitting heraus nehmen!