

Badewanne montieren

Objekt: Unterdorfstr.36 Steffisburg

Material:

- Badewanne Schmidlin 170*70 mit Zargen
- Badwannengarnitur Geberit



Schmidlin
Stahlbadewannen

- Elektromuffe 56
- 45° Bogen
- Rohr 56
- Niveaudübel
- Dachlatte

Werkzeug:

- Meter/Bleistift
- Badwannenschlüssel
- Hammer
- „Hilti“ Bohrer
- 60/120cm Bleiwaage
- Rohrabschneider
- Gleitmittel
- Schweissgerät/Schweisspiegel
- Lappen

Arbeitsvorgang:

1. Wannengarnitur montieren. Siehe Montageplan
2. OK Höhe der Badewanne an der Wand anzeichnen Normhöhe 550-600mm



3. Niveaudübel bohren und einschlagen.
4. Mit der Bleiwaage die Niveaudübel ins Blei ausrichten.
5. Und schon kann man die Wanne sorgfältig (zu weit) auf die Niveaudübel legen.
6. Nochmals kontrollieren ob sie im Blei ist, und wenn nicht mit den Niveaudübel auskorrigieren.
7. Auf der Vorderseite eine Dachlatte herunterstellen damit sie nicht runterhängt.



8. Ablauf montieren und auskühlen lassen.



9. Auf Dichtheit testen ca. 1-2 Eimer Wasser herunterlassen.

10. Arbeitsplatz aufräumen und putzen. Jetzt kann später der Bodenleger die Wanne nur noch untermauern. Und „plättlen“.

Benötigte Zeit: ca 1h

Neu gelerntes:

- Normhöhen von Badewannen
- Badwannengarnitur montieren