

Verteilbatterie Montage:

1. Vorgängig alle betroffenen Leute informieren, wegen des Wasserunterbruchs.
2. Das Bauprovisorium demontieren, dabei schon ans montieren der Verteilbatterie denken.
3. Bemessen und Anzeichnen der Schellen.
4. 12cm Bohren, 12cm Dübel einschlagen und die Schellen eindrehen.
5. Batterie in die Schellen legen und befestigen.
6. Schellen schliessen Bauprovisorium am ende der Batterie wider montieren.
7. Entleerhahn wie auch Abstellhahn schliessen.
8. Wasser aufdrehen auf Dichtheit Kontrollieren.
9. Bei Energie Belp den Wasserzähler anfordern.
10. Wasserstränge montieren.

